

## Manuel ENERGENIE SPF5-C-10

Merci beaucoup pour avoir acheté le SPF5-C-10

### Mise en service:

1. Reliez la fiche de la réglette à prises multiples avec votre prise secteur.
2. Connectez jusqu'à cinq appareils dans les emplacements de la réglette à prises multiples.
3. Mettre maintenant la réglette à prises multiples sous tension en commutant l'interrupteur à bascule sur ON.

### Fonction d'autodiagnostic:

- Si la LED verte portant la mention «GROUNDED» est allumée, la prise multiple est correctement mise à la terre.
- Si la LED rouge portant la mention «PROTECTED» est allumée, la protection contre les surtensions est assurée.

### Consignes de Sécurité

- Protéger l'appareil contre l'humidité et les salissures/ne convient qu'à une utilisation en intérieur
- Ne jamais raccorder plusieurs prises multiples à la suite
- Ne jamais utiliser l'appareil couvert ou emballé
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée



# energenie

Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56

1358CD Almere

The Netherlands

<http://www.gembird.nl/>

[support@gmb.nl](mailto:support@gmb.nl)

Tel. +33(0) 251404849

Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min  
Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur

### Conditions de Garantie

Garantie est de 36 mois a partir de la date d'achat de l'utilisateur final. Le talon de ga-rantie doit énu-mérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute récla-mation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou

l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d'avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.

### Déclaration de conformité

Le produit a été éprouvé et est conforme aux exi-gences de protection en accord avec la directive du conseil en rapprochant les lois des état-membres concernant les standards de produits de 2006/95/EC; 93/68/EEC et 2004/108/EC.

