


Inbetriebnahme Kurzanleitung

1. Legen Sie die Software-CD in Ihr CD-/ DVD-Laufwerk; startet automatisch.
2. Klicken Sie „Power_Manager_Setup.exe ausführen“ und führen Sie die Installation durch, bis sich das Software-Fenster öffnet. Bitte zunächst weitermachen bei „Einrichten der Hardware“.

HINWEIS


Nach der Installation startet die Power Manager-Software automatisch. Fahren Sie jedoch bitte zunächst mit der Einrichtung der Hardware fort.




Einrichten der Hardware

1. Stellen Sie sicher, dass die EG-PM2 ausgeschaltet ist und verbinden Sie diese mittels des Netzsteckers mit einer freien Steckdose.
2. Verbinden Sie nun das USB-Kabel zunächst mit Ihrem Computer und anschließend mit der EG-PM2.
3. Schalten Sie Ihre EG-PM2 nun über den Hauptschalter ein. Die EG-PM2 wird automatisch installiert und von der Power Manager-Software erkannt.

Verwenden der Power Manager-Software



Wählen Sie in der Übersicht (siehe Abb.) das Gerät mit einem Klick aus, welches Sie steuern möchten und klicken Sie anschließend auf den Button „power manager“.



In der sich nun öffnenden Übersicht haben Sie die Möglichkeit, Steckplätze mit einem Doppelklick auf das Bild des Steckplatzes manuell ein- und auszuschalten; ebenso können Sie mit einem Klick auf den Button „Einstellungen“ des entsprechenden Steckplatzes automatische Zeit-, Datei- oder Programm-Events erstellen.

HINWEIS

Eine umfangreiche Dokumentation aller Funktionen der Power Manager-Software erhalten Sie, wenn Sie bei laufendem Programm die Taste F1 drücken.

WARNHINWEIS: Niemals Geräte anschließen, die nicht unbeaufsichtigt betrieben werden dürfen!

energenie



www.energenie.com



www.facebook.com/EnerGenie.de

GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest

Hotline: +49(0)1805-436247*
Fax: +49(0)2921-671481
Email: support@gembird.de

*)0,14 EUR aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.